WIE HÄNGE ICH MEINE WAVE-GARDINEN AUF?

AUFHÄNGEN IHRER WAVE-GARDINEN

Die Gleiterkordel (6 cm oder 8 cm) wird bereits maßgerecht auf dem Kordelhalter geliefert. Die Anzahl der Gleiter entspricht der Anzahl der Haken in der Gardine. Die Twin-Haken an beiden Enden der Wave-Gardine zählen jeweils als ein Gleiter. Die Gesamtzahl der Gleiter muss immer gerade sein.



GLEITER EINSETZEN

Setzen Sie den ersten und letzten Gleiter der Gleiterkordel in den Endgleiter ein. Achten Sie darauf, dass die Öse an der Unterseite des Endgleiters nach unten zeigt. Klicken Sie den Gleiter anschließend von oben in die vorgeformte Aussparung ein.



ENDGLEITER AUF DIE SCHIENE SCHIEBEN

Schieben Sie zunächst den ersten Endgleiter auf die Vorhangschiene und anschließend den Endstopper mit Schraube. Achten Sie darauf, dass die flache Seite des Endgleiters nach außen zeigt.

Schieben Sie danach alle Gleiter der Gleiterkordel auf die Vorhangschiene und zum Schluss den zweiten Endgleiter. Achten Sie auch hier darauf, dass die flache Seite des Endgleiters nach außen zeigt.



TWIN-HAKEN EINSETZEN

Setzen Sie die Twin-Haken so in den Endgleiter ein, dass die letzte Welle der Wave-Gardine gleichmäßig mit der Rückseite der Wave verläuft. Falls nötig, können Sie den Endgleiter kürzen, indem Sie die quadratischen Elemente auf die benötigte Länge abbrechen.



GARDINE IN DIE GLEITER EINHÄNGEN

Hängen Sie die Wave-Gardine auf, indem Sie alle Haken in die Gleiter einhängen.



GARDINE IN FORM BRINGEN

Bringen Sie den Gardinenstoff so in Form, dass die Wellen der Wave-Gardine gleichmäßig verlaufen.
Schieben Sie die Wave-Gardine zum Schluss in Richtung Ecke und fixieren Sie den Endstopper mit der Schraube, damit die Gardine beim Öffnen und Schließen an ihrem Platz bleibt.



GARDINEN AUSHÄNGEN LASSEN

Verwenden Sie am besten einen Handdampfer oder alternativ ein Dampfbügeleisen, um verbleibende Falten aus der Gardine zu entfernen.

Lassen Sie die Gardinen einige Tage hängen, damit sich der Stoff setzen kann und Sie das schönste Ergebnis erzielen.